

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΖ



ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Αφαιρέστε το κάλυμμα ασφάλισης κλειδώματος έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στη μέση του πλαστικού πλαισίου, εισάγετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης, γυρίστε το προς τα αριστερά και γυρίστε το κουμπί προς τα δεξιά ταυτόχρονα και στη συνέχεια ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος της πόρτας, τοποθετήστε σωστά την μπαταρία (μπαταρία 4ΧΑΑ)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

Όταν το χρηματοκιβώτιο είναι ανοικτό πατήστε το κόκκινο κουμπί επανεκκίνησης στο πίσω μέρος της πόρτας, θα δείτε να ανάβει το κίτρινο φως. Εισάγετε τον κωδικό που θέλετε χρησιμοποιώντας από 3-8 ψηφία και πατήστε # για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό. Από το σύστημα ακούγονται δύο ηχητικά σήματα, το κίτρινο φως σβήνει. Αυτό σημαίνει ότι ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης έγινε αποδεκτός με επιτυχία

(Για να αλλάξετε τον προσωπικό κωδικό είναι ίδιο με τον κωδικό πρόσβασης)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Όταν το χρηματοκιβώτιο είναι ανοικτό, πατήστε "00" το κόκκινο κουμπί επανεκκίνησης στο πίσω μέρος της πόρτας, θα δείτε να ανάβει το κίτρινο φως. Εισάγετε τον κωδικό που θέλετε χρησιμοποιώντας από 3-8 ψηφία και πατήστε # για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό. Από το σύστημα ακούγονται δύο ηχητικά σήματα, το κίτρινο φως σβήνει. Αυτό σημαίνει ότι ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης έγινε αποδεκτός με επιτυχία

(Για να αλλάξετε τον προσωπικό κωδικό είναι ίδιο με τον κωδικό πρόσβασης)

ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Για να εισαγάγετε προσωπικό κωδικό πρόσβασης ή κωδικό διαχειριστή χρησιμοποιώντας από 3-8 ψηφία, εισάγετε τον κωδικό και πατήστε # για να κάνετε επιβεβαίωση κωδικού. Όταν ανάψει η πράσινη λυχνία, γυρίστε το κουμπί προς τα δεξιά για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο.

ΧΡΗΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Εάν ο χρήστης εισάγει λάθος κωδικό πρόσβασης για τρεις φορές, το σύστημα θα σταματήσει να λειτουργεί για 20 δευτερόλεπτα. Αν εισάγετε συνεχώς λανθασμένο κωδικό πρόσβασης για πέντε φορές, το σύστημα θα σταματήσει να λειτουργεί για 5 λεπτά.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Εάν ο χρήστης ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης ή σταματήσει η παροχή ρεύματος από την μπαταρία, χρησιμοποιήστε το σύστημα έκτακτης ανάγκης για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο.. Αφαιρέστε το κάλυμμα ασφάλισης έκτακτης ανάγκης και τοποθετήστε το κλειδί έκτακτης ανάγκης, γυρίστε το προς τα αριστερά μέχρι να τερματίσει και ταυτόχρονα γυρίστε το κουμπί προς τα δεξιά για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό σύστημα για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο, εάν η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει, θα πρέπει να αλλάξετε την μπαταρία εγκαίρως, επειδή το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλής μπαταρίας.